



UVOD U SIMULACIJE U VISSIM-u

Izv. prof.dr.sc. Irena Ištoka Otković, dipl. ing. grad.

SVEUČILIŠTE
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA
U OSIJEKU




JOSIP JURAJ STROSSMAYER
UNIVERSITY OF OSIJEK

SADRŽAJ

Korisničko sučelje
Vježbe 1:
Prva mikrosimulacija



KORISNIČKO SUČELJE



KORISNIČKO SUČELJE

Korisničko sučelje VISSIM sastoji se od više prozora.

Većina funkcija prikazana je u lijevom sporednom meniju "*Network Objects*".

Parametri koje podešavamo, kao i rezultati simulacija, ispisuju se u tabličnom obliku „*List*“ u donjem dijelu zaslona.


KORISNIČKO SUČELJE



U sporednom meniju "Network Objects" možemo podešavati aktivne elemente lijevim klikom.

Pojedine elemente možemo zaključati (lijevi klik na ključanicu pokraj imena) i tako ih zaštiti od nemamjernog mijenjanja.

KORISNIČKO SUČELJE



Uz desni rub nalaze se mogućnosti grafičkog prikaza pojedinog elementa i ime elementa koji mijenjamo jednostavnim lijevim klikom.


KORISNIČKO SUČELJE

U VISSIM-u možemo prikazati jedan ili više prozora za uređivanje mreže (*eng. Network Editor*).

Na gornjoj alatnoj traci za uređivanje mreže nalaze se postavke grafičkog prikaza mreže (*eng. Basic GPar*) i naredbe za pomicanje (*eng. Pan*) te povećavanje/smanjivanje slike (*eng. Zoom*).

Sve postavke korisničkog sučelja pohranjuju se zajedno s mrežom i prilikom idućeg otvaranja podešavaju se prema stanju prije pohranjivanja. U slučaju da želimo vratiti tvorničke postavke izgleda korisničkog sučelja, trebamo slijediti naredbu iz glavnog menija *Edit/User Preferences/ GUI/General/ Reset Dialog Positions*.


KORISNIČKO SUČELJE




VJEŽBA 1

PRVA MIKROSIMULACIJA

ZADATAK




ZADATAK



ZADATAK


Potrebno je odrediti mjerilo učitane podloge (*Set scale*) – desnim klikom miša na podlogu.

Mjerilo se unosi pomoću izmјerenog stvarnog razmaka susjednih priključaka (51 m).




Unošenje prometne infrastrukture – novog Linka

U izborniku Network objects aktivovan je izbor Links - desnim klikom miša na podlogu otvaramo izbornik i odabiremo Add New Link



Unošenje prometne infrastrukture – novog Linka

U izborniku Network objects aktiviran je izbor Links - desnim klikom miša na podlogu otvaramo izbornik i odabiremo Add New Link



Naziv traka da ga
možemo prepoznati u
rezultatima
karakteristike

Krajnju točku Linka razvučemo do kraja, CTRL+desni klik miša dodajemo točke Linku koje su pomicne i omogućavaju prilagođavanje geometrije priključka modela geometrijskim karakteristikama ceste




Drugi trak generiramo automatski desnim klikom miša otvaramo izbornik i odabiremo opciju Generate Opposite Direction




Unošenje prometnog opterećenja

U padajućem izborniku Traffic odabiremo opciju Vehicle Compositions i dodajemo zeljene postotke teretnih vozila



Unošenje prometnog opterećenja

desnim klikom miša na Link otvaramo izbornik i odabiremo opciju Add New Vehicle Input




Upisujemo prometnon opterećenje i odabiremo udio teretnih vozila koji smo u prethodnom koraku definirali

Analognim postupkom unesemo opterećenje i za suprotan smijer

Unošenje prometnog opterećenja

Iz padajućeg izbornika Base data biramo 2D/3D models




| Count: 19 | No | Name | Length |
|-----------|----|-------------------------|--------|
| | 1 | Car - Volkswagen Golf | 4.211 |
| | 2 | Car - Audi A4 | 4.610 |
| | 3 | Car - Mercedes CLK | 4.644 |
| | 4 | Car - Peugeot 607 | 4.760 |
| | 5 | Car - Volkswagen Beetle | 4.012 |
| | 6 | Car - Porsche Cay | |
| | 7 | Car - Toyota Yaris | |
| | 8 | HGV - EU 04 | |
| | 9 | 31 Bus - EU Standard | |
| | 10 | 41 Tram - GT8-2S | |
| | 11 | 61 Bike - Cycle Man | |
| | 12 | 101 Ped - Man 01 | |
| | 13 | 102 Ped - Man 02 | |
| | 14 | 103 Ped - Man 03 | |
| | 15 | 104 Ped - Man 04 | |
| | 16 | 201 Ped - Woman 01 | |
| | 17 | 202 Ped - Woman 02 | |
| | 18 | 203 Ped - Woman 03 | 0.397 |
| | 19 | 204 Ped - Woman 04 | 0.310 |

A context menu is open over the table, showing options: Copy Cells, Paste Cells, Sort Ascending, Sort Descending, Add... (circled in red), Edit..., Delete, Duplicate, and Add Without File.

Unošenje prometnog opterećenja

Biramo tipove teretnih vozila i dodajemo ih u model



Unošenje prometnog opterećenja

Odabranom teškom teretnom vozilu koje dodajemo prometnm toku dajemo ime

The screenshot shows a software interface for managing traffic load data. At the top, there is a toolbar with various icons for file operations and settings. Below the toolbar is a list of vehicle types with their corresponding lengths:

| Coun | No | Name | Length |
|------|-----|---------------------|--------|
| 9 | 31 | Bus - EU Standard | 11,541 |
| 10 | 41 | Tram - GT8-2S | 37,650 |
| 11 | 61 | Bike - Cycle Man 01 | 1,775 |
| 12 | 101 | Ped - Man 01 | 0,456 |
| 13 | 102 | Ped - Man 02 | 0,409 |
| 14 | 103 | Ped - Man 03 | 0,442 |
| 15 | 104 | Ped - Man 04 | 0,435 |
| 16 | 201 | Ped - Woman 01 | 0,360 |
| 17 | 202 | Ped - Woman 02 | 0,342 |
| 18 | 203 | Ped - Woman 03 | 0,397 |
| 19 | 204 | Ped - Woman 04 | 0,310 |
| 20 | 205 | HGV - tegljac | 15,965 |

A red oval highlights the last row (HGV - tegljac) and a red arrow points down to a detailed view of the HGV's dimensions:

| Count: | Index | File3D | Length | Width | ShaftLen | JointFront | AxleFront | AxleRear | JointRear |
|--------|-------|-------------------------|--------|-------|----------|------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | 1 | HGV - EU 01 Tractor.v3d | 5,563 | 2,496 | 0,000 | 0,000 | 1,578 | 4,691 | 4,145 |
| 2 | 2 | HGV - EU 01 Trailer.v3d | 13,000 | 2,450 | 0,000 | 1,180 | 1,180 | 9,768 | 12,622 |

Unošenje prometnog opterećenja

Određujemo koliko % od teretnih vozila će biti teška teretna vozila

The screenshot shows a software interface for managing traffic load distributions. On the left, a table lists vehicle types and counts: Car (10), HGV (20, highlighted in yellow), Bus (30), Tram (40), Bike (60), Man (100), and Woman (200). On the right, a table shows the distribution for 'Model2D3D': HGV - EU 04 (Count: 1, Share: 0,800) and HGV - tegljac (Count: 2, Share: 0,100). A red arrow points from the 'HGV' entry in the left table to the 'Share' column in the right table.

| Coun | No | Name |
|------|-----|-------|
| 1 | 10 | Car |
| 2 | 20 | HGV |
| 3 | 30 | Bus |
| 4 | 40 | Tram |
| 5 | 60 | Bike |
| 6 | 100 | Man |
| 7 | 200 | Woman |

| Count: | Share | Model2D3D |
|--------|-------|-------------------------|
| 1 | 0,800 | 21: HGV - EU 04 |
| 2 | 0,100 | 21: HGV - EU 04 |
| | | 31: Bus - EU Standard |
| | | 41: Tram - GT8-2S |
| | | 61: Bike - Cycle Man 01 |
| | | 101: Ped - Man 01 |
| | | 102: Ped - Man 02 |
| | | 103: Ped - Man 03 |
| | | 104: Ped - Man 04 |
| | | 201: Ped - Woman 01 |
| | | 202: Ped - Woman 02 |
| | | 203: Ped - Woman 03 |
| | | 204: Ped - Woman 04 |
| | | 205: HGV - tegljac |

U istoj tablici dodajemo raspodjelu teretnih i teških teretnih vozila u okviru prometnog opterećenja teretnih vozila

The screenshot shows the same software interface after updating the distribution. The 'Share' value for 'HGV - tegljac' has been changed from 0,100 to 0,200, while 'HGV - EU 04' remains at 0,800.

| Count: | Share | Model2D3D |
|--------|-------|--------------------|
| 1 | 0,800 | 21: HGV - EU 04 |
| 2 | 0,200 | 205: HGV - tegljac |



Thank You!